



**FLIZ-Schlüssel für Schnellmontage**

Zum mühelosen Ein- und Ausschrauben von unter Putz liegenden Verlängerungen und Muffen aus Temperguß, Messing oder Rotguß.

Andrehen der Verlängerung, Verhanfte Verlängerung auf Gewindebolzen von Hand aufschrauben. Darauf achten, daß zwischen Spannhülse und Gewindebolzen ca. 2-3 mm Zwischenraum bleibt (wichtig!), damit die Spannhülse nach dem Einschrauben von der Verlängerung gelöst werden kann.

Einführen in das unter Putz liegende Verbindungsstück.

Einschrauben der Verlängerung. Drehen mit Gabelschlüssel an der Spannhülse im Uhrzeigersinn.

Entspannen des Schlüssels. Drehen am Gewindebolzen im Uhrzeigersinn.

Herausschrauben einer Verlängerung, Einführen und Andrehen des Schlüssels. Abstand zwischen Spannhülse und Gewindebolzen wieder 2-3 mm. Drehen am Gewindebolzen entgegen dem Uhrzeigersinn. Lösen der Spannhülse.